

# Ligne retexturisante Artistry Labs<sup>MC</sup>

La Ligne retexturisante s'intègre simplement à votre programme de soins de la peau du matin et offre un rituel de soins personnels agréable le soir. Cette ligne de soins traitants se compose de deux programmes différents : un jour d'exfoliation et un jour sans exfoliation. Suivez ce programme de soins de la peau hebdomadaire pendant quatre semaines, et assurez-vous d'utiliser l'exfoliant lors de jours non consécutifs. Conçu pour une utilisation pendant quatre semaines, à répéter tous les trimestres.

## Ligne hebdomadaire

### Rituel de 7 jours

Cochez les étapes à mesure que vous les complétez! ✓

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6	Jour 7
----- jour de la semaine	----- jour de la semaine	----- jour de la semaine	----- jour de la semaine	----- jour de la semaine	----- jour de la semaine	----- jour de la semaine
EXFOLIATION	PAS D'EXFOLIATION	PAS D'EXFOLIATION	EXFOLIATION	PAS D'EXFOLIATION	PAS D'EXFOLIATION	PAS D'EXFOLIATION
 <b>Matin</b> <input type="checkbox"/> Nettoyer <input type="checkbox"/> Tonifier <input type="checkbox"/> Sérum <input type="checkbox"/> Hydrater/FPS  <b>Soir</b> <input type="checkbox"/> Nettoyer <input type="checkbox"/> Exfoliant <input type="checkbox"/> Appareil + mode Aspiration <input type="checkbox"/> Tonifier <input type="checkbox"/> Sérum <input type="checkbox"/> Appareil + mode Sérum <input type="checkbox"/> Hydrater	 <b>Matin</b> <input type="checkbox"/> Nettoyer <input type="checkbox"/> Tonifier <input type="checkbox"/> Sérum <input type="checkbox"/> Hydrater/FPS  <b>Soir</b> <input type="checkbox"/> Nettoyer <input type="checkbox"/> Tonifier <input type="checkbox"/> Sérum <input type="checkbox"/> Appareil + mode Sérum <input type="checkbox"/> Hydrater	 <b>Matin</b> <input type="checkbox"/> Nettoyer <input type="checkbox"/> Tonifier <input type="checkbox"/> Sérum <input type="checkbox"/> Hydrater/FPS  <b>Soir</b> <input type="checkbox"/> Nettoyer <input type="checkbox"/> Tonifier <input type="checkbox"/> Sérum <input type="checkbox"/> Appareil + mode Sérum <input type="checkbox"/> Hydrater	 <b>Matin</b> <input type="checkbox"/> Nettoyer <input type="checkbox"/> Tonifier <input type="checkbox"/> Sérum <input type="checkbox"/> Hydrater/FPS  <b>Soir</b> <input type="checkbox"/> Nettoyer <input type="checkbox"/> Exfoliant <input type="checkbox"/> Appareil + mode Aspiration <input type="checkbox"/> Tonifier <input type="checkbox"/> Sérum <input type="checkbox"/> Appareil + mode Sérum <input type="checkbox"/> Hydrater	 <b>Matin</b> <input type="checkbox"/> Nettoyer <input type="checkbox"/> Tonifier <input type="checkbox"/> Sérum <input type="checkbox"/> Hydrater/FPS  <b>Soir</b> <input type="checkbox"/> Nettoyer <input type="checkbox"/> Tonifier <input type="checkbox"/> Sérum <input type="checkbox"/> Appareil + mode Sérum <input type="checkbox"/> Hydrater	 <b>Matin</b> <input type="checkbox"/> Nettoyer <input type="checkbox"/> Tonifier <input type="checkbox"/> Sérum <input type="checkbox"/> Hydrater/FPS  <b>Soir</b> <input type="checkbox"/> Nettoyer <input type="checkbox"/> Tonifier <input type="checkbox"/> Sérum <input type="checkbox"/> Appareil + mode Sérum <input type="checkbox"/> Hydrater	 <b>Matin</b> <input type="checkbox"/> Nettoyer <input type="checkbox"/> Tonifier <input type="checkbox"/> Sérum <input type="checkbox"/> Hydrater/FPS  <b>Soir</b> <input type="checkbox"/> Nettoyer <input type="checkbox"/> Tonifier <input type="checkbox"/> Sérum <input type="checkbox"/> Appareil + mode Sérum <input type="checkbox"/> Hydrater

Répétez le rituel chaque semaine pendant 4 semaines.